

Frying Insert Basket

Mode d'emploi FIB !

Lors d'un moment calme, mettez le **FIB** dans un panier de votre friteuse

Dans les heures creuses, mettez le **FIB** dans votre friteuse à snacks

Essayez régulièrement de supprimer les déchets de chapelure du **FIB**,
n'utilisez jamais d'objets pointus

Lors de l'extraction du **FIB** de votre friteuse, préservez ses parois le plus possible

Le **FIB** se remplace tous les six mois ou 1600 heures de cuisson, ou lorsque la chapelure commence à brûler sur le **FIB**

Le **FIB** ne peut en aucun cas être lavé en machine, rincez le avec de l'eau bouillante



Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site

www.frisdoekske.be

0496-861744