

Nettoyant pour circuit à lait

Description

Suma Café MilkClean F est spécifiquement conçu pour une utilisation sur les circuits à lait des machines à café et à espresso qui nécessitent une solution de nettoyage acide. Suma Café MilkClean F offre une solution polyvalente et efficace pour le nettoyage des circuits à lait. Il élimine facilement les résidus de lait s'accumulant dans la machine. Ce produit convient à une utilisation sur mousses à lait automatiques, buses à vapeur manuelles, pichets de lait et circuit à lait dans les machines à espresso automatiques.

Avantages

- Élimine les accumulations de protéines de lait
- Facilite le nettoyage des mousses automatiques
- Dispositif de dosage intégré permettant plus de 30 utilisations par bouteille
- sûr, rapide et efficace

Mode d'emploi

Pour une utilisation sur mousses à lait automatique

1. Pour remplir le bouchon doseur, desserrer le bouchon et presser la bouteille. Diluer 15-30 ml de Suma Café MilkClean F pour 500 ml d'eau froide.
2. Insérer le tube d'aspiration dans la solution.
3. Faire passer toute la solution à travers le mousses.
4. Répéter le processus ci-dessus avec de l'eau froide propre pour rincer soigneusement tous les composants.

Pour une utilisation sur les buses à vapeur et les autres matériels liés au lait

1. Faire tremper les parties amovibles ou la buse à vapeur pendant 15 à 30 minutes dans 15-30 ml solution de Suma Café MilkClean F pour 500 ml d'eau chaude.
2. Rincer tous les composants.





Suma Café MilkClean F

C3.3

Données techniques

Densité relative (g/cm³; 20°C): $\approx$ 1.10

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Dans les conditions d'utilisation recommandées, le produit Suma Café MilkClean F convient à une utilisation sur les matériaux les plus fréquemment rencontrés dans les cuisines et les distributeurs de boissons chaudes. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

Certifications

Cet article est certifié casher, halal et NSF.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7522428	Suma Café MilkClean F C3.3 6x1L W3342	Dose unitaire

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 11/08/2021 fr-BE (P83286)